



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز سلامت محیط و کار

I-R
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژوهشکده محیط‌زیست

راهنمای وضع فاضلاب در شرایط اضطراری

جلد دوم

مرداد ۱۳۹۱

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در کشور ماهر سال بـلایـی طبـیعـی متـعـدـی باـبعـادـمـحـتـفـ اـتفـاقـ مـیـ اـنـدـکـهـ مـوـجـبـ وـارـدـشـدنـ آـسـیـبـ هـایـ جـدـیـ بـ

زیر ساخت های جامعه از جمله سامانه های مربوط به ففع فاضلاب می گردد. بر اساس تجارت موجود، قهـدانـ

تسهیلات ففع مدفوع و فاضلاب در مراحل اولیه اسکان موقت جمیعت بلا دیده از محترمین نیاز های اساسی

است که معمولاً با تأخیر قابل توجهی به آن پاسخ داده می شود و این تأخیر ممکن است اثرات زیادی را بر سلامت

مردم بر جای گذارد که به آسانی قابل جبران نیست.

با توجه به این نیاز مبرم، راهنمای ففع فاضلاب در شرایط اضطراری باتکید ویژه ای بر فرع بهداشتی مدفوع تهیه

گردیده است تا بتواند در این شرایط توسط دستگاه های ذی ربط مورد استفاده قرار گیرد.

این راهنمای حیات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با شماره

۸۰۱۶۸ تهیه گردیده است که بیو نسله از آن ها مشکر و قدردانی بعمل می آید.

همچنین از آقایان دکتر رامین نبی زاده، دکتر میرزمان زمان زاده و مهندس علی مفیضی که در تهیه و تدوین این راهنمای

مشارکت و با ایجاد نسب همکاری موثر داشته اند صمیمانه مشکر و قدردانی می ناییم.

دکتر کاظم ندafi



عنوان	صفحه
-------	------

فصل ۱- اثرات بلایای طبیعی بر زیرساختهای حیاتی.....	۲
۱- مقدمه.....	۲
۱-۱- بلای طبیعی.....	۲
۲- وضع اضطراری.....	۲
۳- فاجعه.....	۳
۲- زیرساختهای حیاتی.....	۸
۱-۱- انرژی الکتریکی.....	۸
۱-۲- آب.....	۱۱
۱-۳- گاز.....	۱۶
۴- سیستمهای ارتباط از راه دور.....	۱۷
۵- سیستمهای جمع آوری و دفع فاضلاب	۲۰
۶- سیستم حمل و نقل (راهها و جاده های ارتباطی).....	۲۳
۷- زیرساختهای اساسی جامعه و اثرات زلزله بر آنها.....	۲۵
۸- مقدمه.....	۲۵
۲- آسیب پذیری سیستمهای جمع آوری و دفع فاضلاب.....	۲۵
۳- آسیبهای واردہ بر سیستمهای جمع آوری و دفع فاضلاب.....	۲۹
۴- شکستگی و جابجایی خطوط لوله.....	۲۹
۵- روانروی.....	۴۱
۶- قطعی برق و از کارافتادن ایستگاههای پمپاژ.....	۴۶
۷- آلوده شدن منابع آب و منابع پذیرنده فاضلاب نهایی	۴۶
۸- رانش زمین به دلیل ناپایداری شبیهای خسارات ناشی از آن بر تاسیسات.....	۴۹
۹- ارزیابی اثرات بلایای طبیعی بر سیستمهای موجود دفع فاضلاب	۵۲
۱۰- اصول ارزیابی.....	۵۲
۱۱- جمع آوری اطلاعات.....	۵۴
۱۲- اطلاعات قبلی.....	۵۴
۱۳- مشاهدات.....	۵۵



صفحه

عنوان

۵۵	- ۳-۲-۳- بورسی مقدماتی.....
۵۵	- ۴-۲-۳- مشاهدات رفتاری.....
۵۶	- ۵-۲-۳- تهیه نقشه
۵۶	- ۶-۲-۳- ارزیابی.....
۵۷	- ۷-۲-۳- مصاحبه با افراد.....
۶۲	- ۸-۲-۳- اندازه گیری و محاسبه
۶۳	- ۹-۲-۳- حداقل شرایط پیشنهادی.....
۶۹	- ۳-۳- چک لیست برای ارزیابی سریع شرایط اضطراری
۷۳	- ۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها.....
۷۴	- ۵-۳- اهداف و معیارهای پیشنهادی.....
۷۹	- ۶-۳- تفسیر نتایج.....
۸۱	- ۷-۳- دفع مدفوع
۸۲	- ۸-۳- مدیریت فاضلاب
۸۳	- ۹-۳- چک لیست انتخاب نهایی
۸۳	- ۱۰-۳- چک لیست انتخاب نهایی روش دفع مدفوع یا فاضلاب
۸۴	- ۱۱-۳- تهیه جدول زمان بندی فعالیتها.....
۸۶	- ۱۲-۳- باز خورد و اصلاح برنامه کاری
۸۸	فصل ۴- احیای ظرفیت سیستم موجود دفع فاضلاب برای رفع نیازهای فوری جمعیت آسیب دیده
۸۸	- ۱-۴- فاضلاب خانگی
۸۸	- ۱-۱-۴- مدفوع
۸۹	- ۱-۲-۴- ادرار
۸۹	- ۱-۳-۴- فاضلاب شستشو.....
۸۹	- ۲-۴- خطرات مرتبط با مدفوع
۹۱	- ۳-۴- خط مشی دفع مدفوع در شرایط اضطراری
۹۱	- ۳-۱-۴- نواحی شهری بحران زده



عنوان	صفحه
۲-۳-۴- نواحی روستائی بحران زده.....	۹۲
۳-۳-۴- شرایط بحرانی ناشی از جابجایی مردم.....	۹۳
۴-۴- روش‌های دفع مدفوع	۹۶
۴-۴-۱- پاکسازی مدفوع پراکنده.....	۹۶
۴-۴-۲- محدوده دفع مدفوع.....	۹۷
۴-۴-۳- توالت با ترانشه کم عمق	۹۹
۴-۴-۴- توالت با ترانشه عمیق	۱۰۱
۴-۴-۵- توالتهای خانوادگی.....	۱۰۳
۴-۴-۶- توالت سطلی.....	۱۰۴
۴-۴-۷- توالت با مخزن ذخیره.....	۱۰۵
۴-۴-۸- توالت پاکتی	۱۰۶
۴-۴-۹- توالت شیمیایی	۱۰۹
فصل ۵- دفع مدفوع و فاضلاب در اردوگاههای اسکان موقت.....	۱۱۲
۵-۱- معیارهای انتخاب روش دفع مدفوع	۱۱۲
۵-۱-۱- معیارهای اجتماعی - فرهنگی	۱۱۲
۵-۱-۲- فضای موجود	۱۱۲
۵-۱-۳- جنس زمین	۱۱۳
۵-۱-۴- دسترسی به آب	۱۱۳
۵-۱-۵- مواد مورد استفاده برای تنظیف مدفوع	۱۱۳
۵-۱-۶- محدودیت زمانی	۱۱۴
۵-۱-۷- مدت استفاده از بنا	۱۱۴
۵-۱-۸- مأموریت سازمان	۱۱۴
۵-۱-۹- محدودیت مالی	۱۱۵
۵-۱-۱۰- مصالح ساختمانی موجود	۱۱۵
۵-۱-۱۱- منابع نیروی انسانی	۱۱۵
۵-۱-۱۲- راهبری و نگهداری.....	۱۱۶



عنوان	صفحه
۱-۱-۵- امنیت محل توالت.....	۱۱۶
۲-۵- نکات لازم در انتخاب و ساخت توالتها.....	۱۱۶
۳-۵- روش‌های دفع مدفوع برای دوره‌های طولانی تر.....	۱۱۸
۴-۵- طراحی و ساخت.....	۱۱۸
۱-۳-۵- انتخاب محل توالت.....	۱۱۸
۲-۳-۵- مصالح و وسائل ساختمانی.....	۱۱۹
۳-۱-۳-۵- طرح بناء.....	۱۲۰
۴-۳-۵- کف توالت.....	۱۲۰
۵-۱-۳-۵- ساخت بتن.....	۱۲۴
۶-۱-۳-۵- درپوش سوراخ کاسه توالت.....	۱۲۵
۷-۱-۳-۵- لوله تهویه.....	۱۲۶
۸-۱-۳-۵- حفاری و ایجاد پوشش داخلی چاهک.....	۱۲۷
۹-۱-۳-۵- تعیین ابعاد چاهک.....	۱۳۰
۱۰-۲-۳-۵- تخلیه چاهک.....	۱۳۲
۱۱-۱-۲-۳-۵- پمپهای مکانیکی.....	۱۳۲
۱۲-۲-۲-۳-۵- پمپهای دستی.....	۱۳۴
۱۳-۲-۲-۳-۵- تخلیه دستی.....	۱۳۴
۱۴-۳-۳-۵- دفع لجن	۱۳۵
۱۵-۴-۳-۵- انواع توالت.....	۱۳۵
۱۶-۱-۴-۳-۵- توالت ساده.....	۱۳۵
۱۷-۲-۴-۳-۵- توالت ساده تهویه دار	۱۳۷
۱۸-۳-۴-۳-۵- توالت آب بند.....	۱۳۸
۱۹-۴-۴-۳-۵- توالت افراشته	۱۴۰
۲۰-۵-۴-۳-۵- توالت با چاهک کم قطر	۱۴۱
۲۱-۶-۴-۳-۵- سیستم های فاضلابرو	۱۴۳
۲۲-۵-۳-۵- خط مشی دفع مدفوع در شرایط دشوار	۱۴۵



صفحه	عنوان
۱۴۶	۱-۵-۳-۵- توالت ساده افراشته
۱۴۷	۲-۵-۳-۵- توالت ساده دوچاهکی
۱۴۸	۳-۵-۳-۵- توالت با استوانه شنی
۱۴۹	۴-۵-۳-۵- توالت کودی بیهوایی و هوایی
۱۵۱	۵-۵-۳-۵- توالت آبی
۱۵۳	۴-۵- مدیریت فاضلاب
۱۵۳	۱-۴-۵- مقدمه
۱۵۴	۲-۴-۵- منشاء و نوع فاضلاب
۱۵۴	۳-۴-۵- معیارهای انتخاب و طرح اقدام اضطراری
۱۵۵	۱-۳-۴-۵- شرایط و جنس زمین
۱۵۷	۲-۳-۴-۵- سطح آب زیر زمینی
۱۵۸	۳-۳-۴-۵- موقعیت و نوع منبع آب
۱۵۸	۴-۳-۴-۵- توپو گرافی
۱۵۹	۵-۳-۴-۵- کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی
۱۵۹	۶-۳-۴-۵- شرایط آب و هوایی
۱۶۰	۷-۳-۴-۵- ملاحظات اجتماعی - فرهنگی
۱۶۰	۵-۵- انتخاب تکنولوژی مناسب
۱۶۱	۱-۵-۵- چاه جذبی
۱۶۵	۲-۵-۵- ترانشه های نفوذ
۱۶۷	۳-۵-۵- زهکشی طبیعی
۱۶۸	۴-۵-۵- زهکش مصنوعی
۱۶۸	۵-۵-۵- برکه های تبخیر
۱۷۰	۶-۵-۵- پشته های تبخیر و تعرق
۱۷۲	۷-۵-۵- آبیاری
۱۷۲	۶-۵- تصفیه فاضلاب
۱۷۳	۱-۶-۵- سپتیک تانک



عنوان	صفحة
۱۷۳.....۱-۶-۵-۱-۶-۵- طراحی سپتیک تانک	۱۷۳
۱۷۵.....۲-۱-۶-۵- ساخت و راهبری سپتیک تانک	۱۷۵
۱۷۶.....۳-۱-۶-۵- دفع و تصفیه لجن سپتیک تانک	۱۷۶
۱۷۷.....۴-۱-۶-۵- سپتیک تانکها	۱۷۷
۱۷۷.....۲-۶-۵- حذف مواد معلق	۱۷۷
۱۷۷.....۳-۶-۵- چربی گیر	۱۷۷
۱۷۸.....۴-۶-۵- تانک ته نشینی	۱۷۸
۱۸۱.....۵-۶-۵- بسترها دارای پوشش گیاهی (وتلند مصنوعی)	۱۸۱
۱۸۱.....۱-۵-۶-۵- وتلند مصنوعی با جریان سطحی	۱۸۱
۱۸۱.....۲-۵-۶-۵- وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی	۱۸۱
۱۸۳.....۷-۶-۵- تصفیه فاضلاب مراکز درمانی	۱۸۳
۱۸۳.....۸-۶-۵- زهکشی رواناب	۱۸۳
فصل ۶: حداقل امکانات و تجهیزات مورد نیاز شرکتهای آب و فاضلاب برای مواجهه با شرایط اضطراری	
۱۸۶.....۱-۶-۵- وسایل و تجهیزات مورد نیاز	۱۸۶
۱۸۷.....GPS - ۱-۱-۶	۱۸۷
۱۸۸.....GPS - ۱-۱-۱-۶- بخش‌های اصلی	۱۸۸
۱۹۰.....۲-۱-۱-۶- محدودیت‌های GPS	۱۹۰
۱۹۰.....۳-۱-۱-۶- کاربرد GPS در نقشه برداری	۱۹۰
۱۹۰.....۲-۱-۶- قطب نما	۱۹۰
۱۹۱.....۱-۲-۱-۶- انواع قطب نما	۱۹۱
۱۹۳.....۳-۱-۶- تراز	۱۹۳
۱۹۳.....۱-۳-۱-۶- انواع ترازها	۱۹۳



عنوان	صفحة
۱-۴-۴- پرگار مقیاس.....	۱۹۴
۱-۵- شاغول.....	۱۹۴
۶-۱-۶- شمشه.....	۱۹۵
۶-۷- متر.....	۱۹۵
۶-۸- دوربین نقشه برداری.....	۱۹۶
۶-۹- کیت کلر سنج.....	۱۹۷
۶-۹-۱- ساختمان کیت کلر سنج	۱۹۷
۶-۱۰- شیشه نمونه برداری	۱۹۸
۶-۲- تجهیزات ایمنی	۲۰۱
۶-۴- بهداشت فردی	۲۰۳
۶-۵- دستور العمل ایمنی و اجرائی نگهداری و استفاده از ماسک و سیلندر هوا ...	۲۰۳
۶-۵-۱- شناخت دستگاه.....	۲۰۳
۶-۵-۲- ذخیره هوا.....	۲۰۴
۶-۵-۳- مراقبتهای ایمنی در مورد دستگاه	۲۰۵
۶-۶- ماسکهای ضد گاز.....	۲۰۶
۶-۶-۱- انواع ماسک	۲۰۶
فصل ۷- راهبری و نگهداری سیستمهای فاضلاب شهری در شرایط اضطراری	۲۱۱
۷-۱- مقدمه	۲۱۱
۷-۲- انواع گرفتن در شبکه های فاضلاب	۲۱۱
۷-۳- شستشوی شبکه های فاضلاب	۲۱۲
۷-۳-۱- دستورالعمل کار با تانکرهای شستشوی شبکه فاضلاب.....	۲۱۲
۷-۳-۲- انواع سری یا نازلهای مورد استفاده در شستشوی شبکه	۲۱۴
۷-۳-۳- استفاده از دوربین ها برای بازرگانی شبکه فاضلاب	۲۱۷
۷-۳-۳-۱- تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای فیلمبرداری	۲۱۸
۷-۳-۳-۲- روش اجرایی برای استفاده از دوربین.....	۲۱۹
۷-۴- خطرات موجود در شبکه های فاضلاب	۲۲۰



صفحه

عنوان

۱-۴-۷- اقدامات پیش گیرانه جهت جلوگیری از خطرات مطرح شده.....	۲۲۳
۲-۴-۷- مشکل تکثیر موش و سوسک در فاضلابرو ها و طرق مقابله با آنها	۲۲۵
۲۲۵ ۱-۲-۴-۷- موش ها	۲۲۵
۲۲۵ ۱-۲-۴-۷- اهمیت بهداشتی موش مذکور	۲۲۵
۲۲۵ ۲-۱-۲-۴-۷- روش های مقابله با مشکل موش ها	۲۲۵
۲۲۷ ۲-۲-۴-۷- سوسنی ها	۲۲۷
۲۲۸ ۱-۲-۲-۴-۷- شناسایی سوسنیها	۲۲۸
۲۲۸ ۲-۲-۲-۴-۷- راههای مبارزه با سوسنیها	۲۲۸
۲۳۰ ۳-۲-۲-۴-۷- نحوه سمپاشی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی	۲۳۰
۲۳۱ ۳-۴-۷- سولفید هیدروژن (H_2S)	۲۳۱
۲۳۳ ۱-۳-۴-۷- خصوصیات کلی سولفید هیدروژن	۲۳۳
۲۳۴ ۲-۳-۴-۷- اثرات بیولوژیکی	۲۳۴
۲۳۴ ۳-۳-۴-۷- جذب و دفع	۲۳۴
۲۳۴ ۴-۳-۴-۷- بو و خواص خبرکنندگی	۲۳۴
۲۳۵ ۵-۳-۴-۷- تولید سولفید هیدروژن در لوله اصلی	۲۳۵
۲۳۶ ۶-۳-۴-۷- کنترل بو توسط کلر	۲۳۶
۲۳۶ ۷-۳-۴-۷- نقش کلر	۲۳۶
۲۳۷ ۵-۷- بازرگانی و آزمایش فاضلابرو ها	۲۳۷
۲۳۷ ۱-۵-۷- بازرگانی سطحی	۲۳۷
۲۳۷ ۲-۵-۷- بازرگانی از طریق آدمروها	۲۳۷
۲۳۸ ۳-۵-۷- بازرگانی فاضلابرو	۲۳۸
۲۳۸ ۴-۵-۷- انجام آزمایش روی لوله ها	۲۳۸
۲۳۸ ۴-۵-۷- آزمایش دود	۲۳۸
۲۳۹ ۶-۷- نگهداری فاضلابرو ها	۲۳۹
۲۴۰ ۱-۶-۷- روش توپی	۲۴۰
۲۴۱ ۲-۶-۷- روش میله ای	۲۴۱

عنوان	صفحة
۳-۶-۷- روش فلاش.....	۲۴۲
۴-۶-۷- روش جت آب.....	۲۴۳
۵-۶-۷- کایت ها، کیسه ها، لاستیک ها و پلی پیگزها.....	۲۴۳
۷-۷- نگهداری سایر بخش های فاضلاب رو.....	۲۴۴
۱-۷-۷- سیفونها.....	۲۴۴
۲-۷-۷- سازه تقسیم جریان.....	۲۴۵
۳-۷-۷- نگهداری ایستگاههای پمپاژ.....	۲۴۵
۸-۷- نقشه ها.....	۲۴۶
۹-۷- راهبری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب در شرایط اضطراری.....	۲۴۸
۱-۹-۷- مقدمه.....	۲۴۸
۲-۹-۷- بلایای طبیعی.....	۲۴۹
۱-۲-۹-۷- رعد و برق.....	۲۴۹
۲-۲-۹-۷- زمین لرزه.....	۲۵۰
۳-۲-۹-۷- یخنیدان.....	۲۵۱
۴-۲-۹-۷- سیل گرفتگی.....	۲۵۱
۳-۹-۷- مشکلات احتمالی کارکنان هنگام وقوع بلا.....	۲۵۲
۴-۹-۷- مسئولیت کارکنان.....	۲۵۳
۵-۹-۷- مرکز شورای اقدامات اضطراری.....	۲۵۴
۶-۹-۷- فهرست تجهیزات لازم در شرایط اضطراری.....	۲۵۵
۷-۹-۷- نگهداری اطلاعات.....	۲۵۶
۸-۹-۷- مراحل اقدامات اضطراری.....	۲۵۶
۱-۸-۹-۷- ارزیابی پیشاپیش.....	۲۵۶
۲-۸-۹-۷- روشهای کاهش آسیب پذیری سیستم.....	۲۵۷
۹-۹-۷- چک لیست اولویت بندی اقدامات.....	۲۵۸
۱۰-۹-۷- قطع برق.....	۲۵۹
۱۱-۹-۷- ورود مواد سمی و خطرناک کارخانجات.....	۲۵۹



عنوان	صفحة
۱۲-۹-۷- از کار افتادن تجهیزات ۲۶۱	۱۲-۹-۷
۱۳-۹-۷- راهبری تصفیه خانه هنگام کمبود نیروی انسانی ۲۶۱	۱۳-۹-۷
۱۴-۹-۷- نیاز به نیروی انسانی کمکی ۲۶۲	۱۴-۹-۷
۱۵-۹-۷- هدایت فاضلاب به لوله کنارگذر ۲۶۲	۱۵-۹-۷
۱۶-۹-۷- هماهنگی با اداره آتش نشانی ۲۶۲	۱۶-۹-۷
۱۷-۹-۷- اطلاعات عمومی برای کنترل تصفیه خانه ۲۶۳	۱۷-۹-۷
۱۷-۹-۷- نقشه های مهندسی ۲۶۳	۱۷-۹-۷
۲-۱۷-۹-۷- گندздایی در شرایط اضطراری ۲۶۳	۲-۱۷-۹-۷
۳-۱۷-۹-۷- کارکنان آموزش دیده ۲۶۳	۳-۱۷-۹-۷
۴-۱۷-۹-۷- مصدومان ۲۶۳	۴-۱۷-۹-۷
۵-۱۷-۹-۷- کمک های اولیه ۲۶۴	۵-۱۷-۹-۷
۶-۱۷-۹-۷- لوازم تنفس ۲۶۴	۶-۱۷-۹-۷
۷-۱۷-۹-۷- تجهیزات مورد نیاز در شرایط اضطراری ۲۶۵	۷-۱۷-۹-۷
۱۰-۷- بهره برداری و نگهداری از برکه ۲۶۶	۱۰-۷
۱-۱۰-۷- بهره برداری و نگهداری از برکه های بی هوایی ۲۶۶	۱-۱۰-۷
۲-۱۰-۷- بهره برداری و نگهداری از برکه های اختیاری و تكمیلی ۲۶۶	۲-۱۰-۷
۳-۱۰-۷- مشکلات بهره برداری و راه حلها ۲۶۷	۳-۱۰-۷
۴-۱۰-۷- مشکلات برکه های بی هوایی ۲۶۸	۴-۱۰-۷
۱-۴-۱۰-۷- بوهای اعتراض انگیز ۲۶۸	۱-۴-۱۰-۷
۲-۴-۱۰-۷- پشه ها و سایر حشرات ۲۶۸	۲-۴-۱۰-۷
۳-۴-۱۰-۷- رشد علف ها ۲۶۹	۳-۴-۱۰-۷
۵-۱۰-۷- مشکلات برکه های اختیاری و تكمیلی ۲۷۰	۵-۱۰-۷
۱-۵-۱۰-۷- کف ۲۷۰	۱-۵-۱۰-۷
۲-۵-۱۰-۷- بوهای اعتراض انگیز ۲۷۱	۲-۵-۱۰-۷
۳-۵-۱۰-۷- اتصال کوتاه ۲۷۱	۳-۵-۱۰-۷
۴-۵-۱۰-۷- پشه ها و سایر حشرات ۲۷۲	۴-۵-۱۰-۷



عنوان	صفحة
۵-۵-۱۰-۷- رشد علف ها	۲۷۳
۶-۱۰-۷- توقف کارایی برکه	۲۷۳
۱-۶-۱۰-۷- معیارهای توقف کارایی برکه	۲۷۴
۱۱-۷- راهبری و نگهداری از سپتیک تانک و تصفیه خانه های فاضلاب پس از شرایط بحرانی	۲۷۶
۱-۱۱-۷- سپتیک تانک	۲۷۶
۲-۱۱-۷- چربی گیرها	۲۷۸
۳-۱۱-۷- نمونه برداری	۲۷۹
۱-۳-۱۱-۷- نمونه برداری اتفاقی	۲۸۰
۲-۳-۱۱-۷- نمونه برداری مرکب	۲۸۰
۴-۱۱-۷- آشغالگیر	۲۸۰
۵-۱۱-۷- حوض دانه گیری	۲۸۱
۶-۱۱-۷- حوض ته نشینی	۲۸۱
۷-۱۱-۷- حوض هوادهی	۲۸۲
۸-۱۱-۷- عوامل موثر در انجام تصفیه به روش لجن فعال	۲۸۲
۱-۸-۱۱-۷- شدت آلودگی فاضلاب ورودی	۲۸۲
۲-۸-۱۱-۷- مواد غذایی	۲۸۳
۳-۸-۱۱-۷- اکسیژن محلول (DO)	۲۸۳
۴-۸-۱۱-۷- زمان ماند هیدرولیکی	۲۸۴
۵-۸-۱۱-۷- pH	۲۸۴
۶-۸-۱۱-۷- سمیت	۲۸۴
۷-۸-۱۱-۷- دما	۲۸۵
۸-۸-۱۱-۷- اختلاط	۲۸۵
۹-۸-۱۱-۷- میزان جریان ورودی فاضلاب	۲۸۵
۹-۱۱-۷- پایش فرآیند	۲۸۵
۱-۹-۱۱-۷- شاخصهای بصری	۲۸۶



صفحه	عنوان
۲۸۸	-۱۱-۹-۲- شاخصهای آزمایشی (تجزیه تحلیلی)
۲۹۱	-۷-۱۲- مشکلات بهره برداری در فرآیند لجن فعال
۲۹۱	-۷-۱۲-۱- حجیم شدن لجن (بالکینگ)
۲۹۲	-۷-۱۲-۲- ایجاد کفهای سطحی بیولوژیکی (کف نوکاردیا)
۲۹۲	-۷-۱۲-۳- بالا آمدن لجن (Rising)
۲۹۲	-۷-۱۲-۴- ایجاد فلوک ریز (Pin Floc)
۲۹۳	-۷-۱۳- جمع آوری لجن
۲۹۴	-۷-۱۴- کلرزنی فاضلاب و پساب تصفیه شده و اندازه گیری کلر باقیمانده
۲۹۴	-۷-۱۵- نمونه برداری
۲۹۵	-۷-۱۶- تعمیرات فوری و اضطراری
۲۹۵	-۷-۱۷- لوازم و قطعات یدکی
۲۹۷	فصل ۸- آموزش کارشناسان و تکنسین ها برای دفع فاضلاب در شرایط اضطراری
۲۹۷	-۸-۱- چگونگی ساخت توالتها
۲۹۷	-۸-۱-۱- پوشش داخلی چاهک توالت
۲۹۸	-۸-۱-۲- پی و کف توالت
۲۹۸	-۸-۱-۳- اطافک توالت و تهويه
۲۹۹	-۸-۱-۴- نگهداري توالتها
۳۰۰	-۸-۱-۵- کاسه توالت
۳۰۰	-۸-۱-۶- لوله اتصال
۳۰۰	-۸-۱-۷- دفع لجن
۳۰۲	-۸-۲- آموزش نحوه ساخت، راهبری و نگهداری توالتها
۳۲۰	-۸-۳- سپتیک تانک
۳۲۱	-۸-۳-۱- ساخت و راهبری سپتیک تانک
۳۲۲	-۸-۳-۲- دفع و تصفیه لجن سپتیک تانک
۳۲۳	-۸-۴- آموزش نحوه ساخت، راهبری و نگهداری سپتیک تانک
۳۳۱	-۸-۵- ساخت، راهبری و نگهداری تأسیسات دفع فاضلاب



عنوان	صفحه
۱-۵-۸- ساخت برکه های تثبیت	۳۳۱
۱-۵-۸- تراز کف جهت کمترین خاک برداری	۳۳۱
۲-۱-۵-۸- وضعیت هندسی خاکریز	۳۳۲
۳-۱-۵-۸- پوشش	۳۳۳
۴-۱-۵-۸- ورودی ها	۳۳۴
۵-۱-۵-۸- خروجی ها	۳۳۶
۶-۱-۵-۸- لوله های ارتباطی بین برکه ها	۳۳۶
۹- آموزش مردم در زمینه دفع فاضلاب در شرایط اضطراری	۳۳۹
۱-۹- مقدمه	۳۳۹
۲-۹- ملاحظات کلی	۳۴۰
۱-۲-۹- تعریف بلایای طبیعی و شرایط اضطراری	۳۴۰
۲-۲-۹- انواع بلایای طبیعی	۳۴۰
۳-۹- روشهای ساده دفع مدفوع برای دوره کوتاه (۲ هفته اول) پس از وقوع بلای طبیعی	۳۴۱
۳-۹- توالت با ترانشه کم عمق	۳۴۱
۳-۹- توالتهای خانوادگی	۳۴۲
۳-۹- توالت با مخزن ذخیره	۳۴۲
۳-۹- توالت پاکتی	۳۴۳
۳-۹- توالت شیمیایی	۳۴۴
۴-۹- روشهای دفع مدفوع برای دوره های طولانی تر	۳۴۴
۴-۹- توالت ساده	۳۴۴
۴-۹- توالت ساده تهویه دار	۳۴۵
۴-۹- توالت آب بند	۳۴۶
۴-۹- توالت با چاهک کم قطر	۳۴۷
۵-۹- آموزش نحوه ساخت، راهبری و نگهداری توالتها به مردم	۳۴۸



صفحة	عنوان
۳۴۸	-۱-۵-۹ نگهداری توالتها
۳۴۹	-۶-۹ روشهای دفع مدفوع برای کودکان و افراد آسیب پذیر
۳۴۹	-۷-۹ رعایت بهداشت فردی در دفع مدفوع
۳۵۰	-۸-۹ رعایت بهداشت در اماکن دفع و گندزدایی آن
۳۵۰	-۹-۹ مواردی که مردم در مورد دفع مدفوع باید از آن اجتناب کنند
۳۵۲	-۱۰-۹ روشهای آموزش مردم
۳۵۲	-۱۰-۹ رادیو
۳۵۲	-۱۱-۱۰-۹ محسن
۳۵۲	-۲-۱-۱۰-۹ محدودیت ها
۳۵۲	-۲-۱۰-۹ تلویزیون
۳۵۳	-۱-۲-۱۰-۹ محسن
۳۵۳	-۲-۲-۱۰-۹ محدودیت ها
۳۵۳	-۳-۱۰-۹ بروشور
۳۵۳	-۴-۱۰-۹ استفاده از همکاری سازمانهای غیر دولتی (NGO)
۳۵۴	-۵-۱۰-۹ مقایسه بین روشهای آموزش به مردم
۳۵۶	منابع
۳۵۹	پیوست یک- نقشه های اجرائی سیستم دفع مدفوع در شرایط اضطراری
۳۶۶	پیوست دو- نقشه های اجرائی سیستم دفع مدفوع در شرایط اضطراری

فصل هفتم



فصل ۷- راهبری و نگهداری سیستمهای فاضلاب شهری در شرایط اضطراری

۱-۷- مقدمه

شبکه جمع آوری، فاضلاب را از مناطق مسکونی، اداری، تجاری و غیره جمع آوری و وارد خطوط انتقال می نماید. نقش خطوط انتقال این است که فاضلابهای جمع آوری شده را به تصفیه خانه های فاضلاب هدایت می کنند.

شبکه های فاضلاب تفاوت های اساسی با دیگر شبکه های خدماتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و غیره دارند. این شبکه ها قابل کنترل بوده و برای مدتی می توان قسمتی از آنها را از مدار بهره برداری خارج نمود و تعمیرات مورد نیاز را انجام داد، در صورتی که محدود کردن و بستن شبکه های فاضلاب تقریباً غیر ممکن است.

۲-۷- انواع گرفتن در شبکه های فاضلاب

مسدود شدن شبکه های فاضلاب به علل مختلف روی می دهد که تعدادی از آنها عبارتند از

[۲۲۲]

- گرفتگی بین دو آدم رو در اثر تخریب شبکه
 - گرفتگی در آدم رو در اثر تخریب دیوار، افتادن دریچه به داخل آدم رو، پر شدن آدم رو به علت ریختن آشغال توسط مردم
 - گرفتن در سیفون منازل در اثر مسدود شدن توسط آشغال و چربی و شکستن سیفون.
- برای بازسازی و رفع گرفتگی آدم روهای شبکه فاضلاب با برنامه ریزی و بازدید، باید رعایت نکات زیر در نظر گرفته شود:

الف- نسبت به تعویض دریچه های شکسته فوراً اقدام شود.

ب- پلکانهای معیوب داخل آدم روها تعمیر و یا تعویض شوند.

پ- بند کشی و ماهیچه بندی داخل آدم روها کنترل و در صورت تخریب، تعمیر شوند.
ت- مرتبآآدم روها پس از تعمیر و رفع نواقص بوجود آمده، بازدید و در جدولی مشخصات کامل آنها، عیوب و سپس عملیات انجام شده برای رفع عیوب ثبت شوند.



۳-۷- شستشوی شبکه های فاضلاب

در این مورد رعایت نکات زیر ضروری است [۲۱]:

- الف- الصاق نقشه شبکه فاضلاب در اتاق مدیر مسئول شبکه بطوری که روی نقشه نقاط آسیب دیده، نقاط مورد نیاز برای شستشو و غیره مشخص شوند.
- ب- جمع آوری سریع مواد زائد داخل آدم روها و انتقال آنها به محل های معین شده برای دفع مواد زائد.
- پ- ثبت عملکرد و گزارش های روزانه و اعلام این گزارش ها و عملکرد به صورت هفتگی در دوره های بعدی بصورت ماهانه.
- ت- آموزش افرادی برای مقابله با مشکلات بوجود آمده پس از وقوع بلا.
- ث- آموزش مردم به منظور آگاهی آنها از مشکلات ناشی از انسداد شبکه های فاضلاب و خطرات پس از آن. همچنین عدم ریختن آشغال به داخل شبکه های فاضلاب.
- ج- استفاده از توبی های انسداد لوله برای جلوگیری از ریزش فاضلاب یا عبور فاضلاب در یک منطقه.
- ج- استفاده از تانکرهای شستشوی شبکه فاضلاب.

۳-۱-۷- دستورالعمل کار با تانکرهای شستشوی شبکه فاضلاب

دریافت آدرس محل گرفتگی از واحد تشکیل شده برای بررسی شبکه های فاضلاب و گزارش گرفتگی ها و صدمات [۴].

- آبگیری تانکر شستشو از محل های مخصوص (معمولًاً در شرایط عادی از شیرهای آتش نشانی و در صورت عدم دسترسی یا تخریب آنها باید از چاههای منطقه و پمپ استفاده شود) با حداقل زمان ۳۰ و حداقل ۴۵ دقیقه و فشار مناسب آب.
- حرکت به طرف محل مورد نظر با گروه کارگران شستشوی شبکه



- کنترل مسیر حرکت فاضلاب در محل گرفتگی و یا محلی که نیاز به شستشو دارد با برداشتن در و بازدید آدمروها.
- استقرار تانکر مربوطه در نزدیک آدمرو مورد نظر و انتخاب نوع سری با توجه به نوع گرفتگی و قطر لوله فاضلابرو.
- وارد نمودن شیلنگ تانک به داخل آدمرو.
- روشن کردن پمپ آب دستگاه با انتقال نیروی محرکه از طریق نیروی موتور ماشین در جهت تامین فشار آب لازم.
- تنظیم فشار مورد نیاز در حد ۱۰۰ الی ۱۵۰ بار که این عمل توسط تنظیم کننده مربوط به موتور پمپ انجام می گیرد.
- پمپ دستگاه شامل دو لوله خروجی و دو عدد شیر دسته دار تنظیم کننده می باشد. شیر شماره یک جهت به جریان انداختن آب به داخل شلنگ تانک می باشد. حرکت این شیر بر خلاف جهت عقربه های ساعت است. شیر دیگر جهت تامین فشار آب مورد نیاز در تانک می باشد. حرکت این شیر در جهت عقربه های ساعت است. دسته سوم جهت حرکت شلنگ در مسیرهای رفت و برگشت در حوضچه ها می باشد.
- شیلنگ مخصوص دستگاه از نوع فشار قوی و جنس مخصوص بوده و باید بتواند فشارهای بالاتر از ۲۰۰ بار را نیز تحمل نماید و معمولاً در حلقه های ۱۰۰ یا ۵۰ متری حول قرقه ای که به عقب ماشین متصل است، پیچیده می شود.
- در اثر فشار تولید شده، شیلنگ همراه با سری جت مانند، با سرعت زیاد و به طور دستی در داخل شبکه فاضلاب، به طرف جلو حرکت می کند.
- در اثر حرکت سری جت مانند، فشار آب خارج شده و ضربه های متعدد توسط این سری کلیه مواد که موجب انسداد شبکه شده شسته و به طرف آدمرو بعدی حرکت می نماید. با انتخاب نوع سری مناسب، گرفتگی مورد نظر برطرف می شود.
- کلیه مواد و لجن شسته شده و به صورت دستی و توسط ابزارهای مخصوص خارج شده و با خودرو کمپرسی به محل مناسبی جهت دفن حمل می گردد.



- پس از انجام عملیات شستشو و یا رفع گرفتگی کلیه لوازم و شیلنگ های مربوطه شستشو و تمیز گردیده و در محل خود قرار می گیرند.

در شکل ۷-۱ تانکر شستشوی فاضلاب روی آن نشان داده شده است [۱۲].



شکل ۷-۱: تانکر مورد استفاده برای شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب


۲-۳-۷- انواع سری یا نازلهای مورد استفاده در شستشوی شبکه

الف- سری های چند سوراخه مخروطی در اندازه کوچک، جهت شستشوی معمولی شبکه در قطرهای ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر استفاده قرار می گیرد [۴ و ۱۲].

ب- سری های متوسط یک سوراخه برای رفع گرفتگی های احتمالی در قطرهای ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلی متر استفاده می شود.

پ- سری های بزرگ چند سوراخه (کله قندی) جهت رفع گرفتگی های سخت و دشوار در قطرهای ۴۰۰ میلی متر به بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

در شکل ۷-۲-۷ انواع سری یا نازلهای مورد استفاده در شستشوی شبکه ارائه شده است.



۸۰۱۶۸-۷۸

شکل ۲-۷: انواع سری یا نازلهای مورد استفاده در شستشوی شبکه

در جدول ۱-۷ راهنمای تشخیص خرابیهای احتمالی تانکر شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب و در جدول ۲-۷ راهنمای درک حروف انگلیسی ارائه شده است.



جدول ۷-۱: راهنمای عیب‌یابی خرابی‌های احتمالی تانکر شستشوی شبکه جمع‌آوری فاضلاب (برای درک حروف انگلیسی به جدول ۷-۲ رجوع شود).

ردیف	مشکلات	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
۱	ناتک آب خالی است و با شیر مکش بسته است.										
۲	مسیر مکش پسب گرفته دارد										
۳	لوله مکش خمیدگی دارد یا قفل آن بسیار کوچک است										
۴	مسیر مکش نشست می‌کند (هوای گرفته است) یا آب بسیار داغ است (تبدیل به بخار می‌شود)										
۵	شیر خروجی احترازی باز است و پمپ بدون ایجاد فشار کار می‌کند										
۶	شیر تنظیم کننده فشار خراب است										
۷	دگلتور فشار درست تنظیم نشده است										
۸	سروخ نازل خیلی گشاد شده یا خراب است										
۹	بلبرینگ مول لئک معیوب است										
۱۰	توتی پسب صدمه دیده یا شل می‌باشد										
۱۱	پیشانی پسب ترک برداشته که احتمالاً ناشی از بخ زدنگی می‌باشد										
۱۲	توتی یا رینگ‌ها خراب است										
۱۳	آب از قسمت عقب توتی‌ها خارج شده و وارد انتهای گیریکس می‌گردد										
۱۴	روغن گیریکس کافی نبوده یا اضافه می‌باشد										
۱۵	شافت اتصال بلبرینگ معیوب است										
۱۶	شافت پیستون در شرایط نی بازی درست حرکت نمی‌کند (چسبندگی دارد)										
۱۷	فرنها بمحوت غیر اصولی در محل خود قرار گرفته اند										
۱۸	دیسک والو معهوب است یا کشی، خارجی وارد والو شده است										
۱۹	رینگ آب بندی روغن شکسه است با صورت درست در محل خود قرار نگرفته است										
۲۰	روغن مطلوب مصرف نشده یا میزان روغن زیاد است										
۲۱	وقتی خروجی بسته است نشست آب در مسیر خروجی یا در سری تفکی شکل وجود دارد										
۲۲	هنگامی که مسیر خروجی باز است فشار در حالت باز و بسته سری تفکی شکل تنظیم نیست										




جدول ۱-۷: راهنمای درک حروف انگلیسی مربوط به جدول ۱-۷

هنگامی که خروجی پمپ باز است، پمپ فشار لازم را حفظ نمی کند.	B	هنگامی که خروجی پمپ بسته است، پمپ فشار لازم را ایجاد نمی کند.	A
پمپ صدا می کند.	D	پمپ لرزش دارد.	C
درجه نشان دهنده فشار بصورت غیر عادی است.	F	پمپ داغ می کند.	E
از پشت پیستون آب نشست می کند.	H	رگلاتور فشار تقه می زند.	G
پمپ مربوطه مکش نمی کند.	K	از دسته شاتون روغن نشست می کند.	I

۳-۳-۷- استفاده از دوربین ها برای بازررسی شبکه فاضلاب

به کمک دوربین می توان شبکه جمع آوری فاضلاب را بازبینی و مشکلات سیستم جمع آوری را از لحاظ شکستکی ها و اشیاء حجیم نظیر آجر، خاک، قطعه ای از لوله شکسته شده یا افتادن شیئی در لوله در اثر شکستگی، مشاهده آشغال، گریس و چربی که باعث گرفتگی در شبکه شده، مشاهده جانوران موذی داخل شبکه و محل تجمع آنها بازررسی نمود [۳].

در این مقطع می توان مشکلات آدمروها را به وضوح مشاهده نمود و سریعاً نسبت به رفع عیب آنها اقدام کرد (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷: شمایی از نحوه بازررسی فاضلاب‌برو با استفاده از دوربین

پس از مشاهده فیلم های برداشته شده از شبکه های فاضلاب می توان با اطلاعات بدست آمده و داشتن اطلاعات دقیق از مختصات و محل عیب در شبکه، نیروها و تجهیزات را با توجه به نقص مشاهده شده، آماده و سریعاً نسبت به رفع آن اقدام کرد.



همچنین اگر آشغال، مواد چربی، شن و ماسه، ریشه و غیره در مسیر مشاهده گردد، به واحد حوادث اطلاع داده خواهد شد. چنانچه با تجهیزات عادی قابل رفع نباشد، با توجه به مختصات نسبت به بازگشایی محل از طریق حفاری اقدام می گردد.

۱-۳-۳-۷- تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای فیلمبرداری

۱- دوربین فیلمبرداری

۲- نورافکن مناسب برای روشن نمودن شبکه

۳- قرقره کابل برق و ورودی دستگاه

۴- مونیتور



شکل ۷-۴: تجهیزات دوربین برای بازرسی شبکه

۵- منبع تغذیه برق قابل حمل

۶- انواع چرخهای مختلف برای لوله های با اقطار متفاوت

۷- وینج کششی (برای رفت و برگشت دوربین)

۸- سیستم اندازه گیری فاصله دوربین و نشان دهنده آن روی مونیتور

۹- تجهیزات ضبط ویدئویی روی نوار ویدئویی یا سی دی



۱۰- تجهیزات مناسب برای عکسبرداری از فیلم های مشاهده شده

۱۱- کلیه وسایل ایمنی و حفاظتی فردی

کلیه دستگاههای فوق بایستی در یک وسیله نقلیه مناسب جا سازی شده و همیشه در دسترس باشد [۲۲ و ۳].

۲-۳-۷- روشن آجرایی برای استفاده از دوربین

قبل از اعمال هر گونه فیلمبرداری بایستی مسیر شبکه و آدمرو ابتدایی و انتهایی توسط دستگاه جت آب شستشو و تمیز گردد.

فیلمبرداری و حرکت دوربین همیشه باید در مسیر حرکت فاضلاب باشد، و در صورتی که امکانپذیر باشد برای مدت محدودی بایستی قسمتی از شبکه را به کمک کیسه های مسدود کننده مسدود و عمل فیلمبرداری را انجام داد.

کارهایی که در هنگام استفاده از دوربین انجام گیرد به ترتیب به شرح زیر می باشد [۴ و ۲]:

۱- مستقر شدن خودروی حامل دوربین در بالای دهانه آدم رو فاضلاب

۲- انتقال به دوربین آدم رو با استفاده از کلیدهای فرمان اتوماتیک


۳- استقرار دوربین در دهانه ورودی لوله

۴- هدایت و حرکت دوربین در درون لوله با استفاده از صفحه کلید فرمان داخل خودرو

۵- انجام فیلمبرداری از بدن و تاج لوله و مشاهده تصاویر از طریق مانیتور

۶- ضبط تصاویر برداشت شده بر روی یک نوار ویدئویی

ضبط ویدئویی و امکان تبدیل فیلم به عکس که می تواند بسیار کاربردی بوده و با کمک آنها می توان توجه مسئولین را جلب نمود (شکل ۷-۵).



شکل ۷-۵: فیلم تهیه شده از فاضلابرو

۴-۷- خطرات موجود در شبکه های فاضلاب


تأسیسات فاضلابرو شامل آدم روها، ایستگاه های پمپاژ، آشغال گیرها، شبکه ها و خطوط انتقال می باشند. نظر به اینکه تأسیسات مذکور دارای خطرات بالقوه بوده و از طرفی بصورت مداوم نیاز به نگهداری، نظارت و تعمیرات داشته و لازمه این کار اعمال بازدید از آنها می باشد. لذا قاعدها می بایست کاربران با خطرات آنها که عمدها شامل کمبود اکسیژن، وجود گازهای سمی و آتش زا، احتمال انفجار، سقوط، لغزیدن، نشست کردن، هجوم فاضلاب و لجن، غرق شدن، گزیده شدن توسط حشرات و جوندگان و گاهآ خزندگان، پرتاپ شدن از نرdban های کار گذارده شده، افتادن اشیاء سنگین از بالا، ریخته شدن مواد سمی و ... می باشد، آشنا شده و ضوابط ایمنی مرتبط را رعایت نمایند. لذا لحاظ موارد زیر در این راستا به منظور مصون ماندن از خطرات الزامی است [۶]:

- ۱- قبل از برداشتن دهانه آدم روها و یا برداشتن شبکه آهنی از روی آنها می بایست نسبت به نصب علائم هشداردهنده و خطر، حصارکشی و ایجاد موانع موقت در اطراف آنها اقدام شود. همچنین تجهیزات مرتبط از قبیل کامیون ها، جرثقیل و سایر تجهیزات بایستی به گونه ای مستقر شوند که کمترین مشکل ترافیک را ایجاد کرده و برای ساکنین و عابرین محل حادثه مزاحمت ایجاد نکنند.
- ۲- درهنگام کاربرد کلیه تجهیزات مرتبط با کار می بایست از چراغ های گردان استفاده کرده و کلیه ضوابط مربوطه را رعایت کرد.
- ۳- درپوش آدمرو می بایست توسط قلاب مخصوص و وسایل بالابر جابجا و جایگزین شود.



۴- خطر آلوده شدن بدن و لباس کارگران به مواد آلوده فاضلابی و امکان انتقال انواع بیماریهای الكلی، عفونی و پوستی آنها از طریق تماس شخصی که برای کار به داخل منهول منتقل می‌شود الزاماً از لباس مخصوص استفاده کرده تا در صورت پیدایش مشکل برای نامبرده امکان نجات وی براحتی امکان پذیر شود.

۵- زمانیکه کارگران در داخل آدم رو درحال کار هستند دو مرد در بالای آدم رو بر روی سطح زمین مستقر شده تا در صورت نیاز امکان استفاده از طناب نجات را داشته باشند (شکل ۶-۷).



شکل ۷-۶: نحوه انتقال شخص به درون آدمرو برای بازدید از شبکه


۶- رایج ترین بیماریهایی که به این طریق امکان انتقال و سرایت را دارند بیماری هپاتیت ب، کزار، ایدز، منتریت، تیفوئید و پارا تیفوئید است.

۷- خطر در معرض قرار گرفتن با گازهای سولفید هیدروژن (H_2S) و گاز متان (CH_4)
۸- به هیچ عنوان نباید برای آب کردن یخ اطراف و زیر درپوش آدم روها و یا هر درپوش دیگری از شعله های آتش استفاده گردد.

۹- کشیدن سیگار در کلیه سازه های زیرزمینی و محوطه های بسته اکیداً ممنوع است.
۱۰- کارگران الزاماً می بایست قبل از ورود به آدمروها و سایر تأسیسات زیرزمینی از وجود اکسیژن کافی و عدم وجود گازهای سمی توسط دستگاه شاخص گاز اطمینان حاصل کرده و در صورت



داشتن شک برکار دستگاه تا حصول اطمینان از ورود به آنها جداً ممانعت به عمل آورند (شکل ۷).



شکل ۷-۷: دستگاه تشخیص مقدار گاز در محیط

۱۱- بعد از حصول اطمینان از شرایط هوا و یا مجهز شدن به کپسول اکسیژن کارگر می بایست به وسیله کمربند ایمنی متصل به طناب نجات با استفاده از بالابر به زیرزمین انتقال یابد.

۱۲- برای کارهای طولانی باید تهویه هوای داخل با اعمال هوای فشرده بالا به داخل تأسیسات زیرزمینی صورت گرفته و در فواصل زمانی تعریف شده وضعیت هوای داخل آنها چک گردد.

۱۳- در صورتی که تأسیسات زیرزمینی که قرار است عملیاتی در آنها صورت گیرد با گذشت زمان با کمبود هوا مواجه گردد الزاماً می بایست با دمیدن هوای فشرده تهویه مناسب برقرار گردد مگر در شرایط اضطراری که در این صورت استفاده از ماسک اکسیژن اجباری خواهد بود.

۱۴- مراقبت های ویژه از منابع سوختی در موقعی که گازهای آتش زا در محوطه ظاهر می شوند برای جلوگیری از انفجار الزامی است. استفاده از ابزار ضد جرقه، کفش و دستکش ایمنی در طول مدت کار الزامی است.

۱۵- نرdban متحرک و غیرهادی و عایق جریان برق همواره بایستی در دسترس بوده و در صورت عدم وجود، اجباراً می بایست با رعایت ضوابط از نرdban ثابت استفاده گردد.



- ۱۶-در ابتدای ورود به آدمرو باید کلیه شرایط نامطمئن و مخاطره آمیز بررسی شده نواقصات و کاستی ها مانند ترک ها، طبله ها، آجر شل بر روی سقف، دیوارها و کف چاهک ها و هواکش ها به سرپرست گروه اطلاع داده شود و تا رفع مشکل از ورود به آنها اجتناب به عمل آید.
- ۱۷-تنها می بایست یک نفر از نرdban استفاده کرده و سایرین از قرار گرفتن در زیر آن اجتناب به عمل آورند.
- ۱۸-پله های نرdban باید قبل از استفاده بازرسی شده و در صورت وجود نقص بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام شود و در غیر این صورت مراتب به سرپرست گروه منعکس گردد.
- ۱۹-در تمام شرایط کارگران می بایست با کمک کمربند ایمنی به داخل آدم رو و تأسیسات زیرزمینی فاضلاب وارد شوند و حداقل توسط یک نفر در بیرون از آدم رو حمایت شوند.
- ۲۰-اگر در داخل آدم رو یا زیرزمین سیالی دیده شود که احتمال آتش زا بودن آن وجود داشته باشد می بایست آزمایش شده و در صورت آتش زا بودن قبل از اقدام از محوطه تخلیه گردد.
- ۲۱-هر کارگر باید ملزم شود از کلیه وسایل ایمنی فردی از قبیل کلاه ایمنی، دستکش های پلاستیکی، کمربند ایمنی و کفش های مناسب استفاده نماید.
- ۲۲-در صورت وجود سوسک و جوندگان الزاماً می بایست مراتب به کارشناس مربوط گزارش شده و راهکار مناسب اخذ گردد.
- ۲۳-در صورت وقوع حادثه برای همکاران حفظ خونسردی الزامی بوده و آشنائی به شرح وظایف کارگشا خواهد بود.

- ۴-۱- اقدامات پیش گیرانه جهت جلوگیری از خطرات مطرح شده**
- ۱- واکسینه نمودن کارگران و بهره برداران در برابر بیماریهای خطرناک [۶].
 - ۲- خطر آلوه شدن کارگران: با توجه به اینکه تنها راه دست یابی و بازدید شبکه و خطوط، آدمروها هستند و بیشترین احتمال آلوه شدن کارگران از طریق تماس لباسها و بدن کارگران به دیواره و کف آدم روها میباشد لذا رعایت ۲ مطلب دراین مورد بسیار حائز اهمیت می باشد. الف - شستشوی دیواره و کف آدم روها توسط جت آب، تانکر آب و یا هر وسیله دیگری که با فشار انجام شود قبل از ورود بهره برداران به آنها، ب - پوشاندن کلیه قسمتهای بدن توسط لباسهای مخصوص و مناسب (چکمه و دستکش پلاستیکی) کلاه ایمنی و عینک [۹].



۳- استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی مناسب از قبیل گاز سنج قبل از ورود به آدمروها جهت مشخص شدن مقدار گاز H_2S موجود در آدم رو و شبکه. با استفاده از این وسایل می‌توان نسبت به وجود و غلظت گاز یا گازهای موجود در شبکه و آدمروها قبل و بعد از ورود اطلاع حاصل نموده و وسایل مورد نیاز جهت جلوگیری از خطرات، صدمات و بروز حادثه را بکارگیری نمود. وسایل و تجهیزات ضروری در این خصوص عبارتند از انواع فن‌های مکنده و دمنده‌ها، شایان ذکر است بعلت اینکه گاز H_2S از نظر وزن مخصوص از هوا سنگین‌تر است بنابراین در قسمتهای پایین آدمروها تجمع پیدا می‌کند به این دلیل بدون استفاده از وسایل فوق الذکر امکان جابجایی و تخلیه گازها به خارج شبکه ممکن نمی‌باشد. علاوه بر بکارگیری از فن‌ها استفاده از سیلندر اکسیژن و ماسک و همچنین ماسک و فیلترهای تنفسی بسیار مهم و ضروری است.

۴- با توجه به اینکه عمق اجراء شبکه‌ها براساس توپوگرافی زمین و طراحی آنها متفاوت می‌باشد و به طبع آن عمق آدم روها نیز متفاوت هستند لذا آدم روها از نظر شکل و ابعاد با یکدیگر تفاوت دارند. بر اساس دستور العمل اجرایی برای آدمروهای با عمق بیش از ۳ متر می‌باشد پلکان ثابت و برای عمق کمتر از ۳ متر پلکان متحرک در نظر گرفته شود.

با توجه به موارد مطرح شده جهت به حداقل رسانیدن خطرات در بهره برداری از شبکه‌ها فاضلاب چنانچه نکات ذیل نیز در کنار موارد یاد شده مورد توجه قرار گیرد احتمال بروز خطرات و مشکلات بهداشتی کاهش یافته و پرسنل کمترین صدمات را خواهد داشت [۹]:

۱- آموزش پرسنل و آشنا سازی ایشان با خطرات موجود در محیط کار و توجه دادن و ملزم ساختن آنها به رعایت مسائل ایمنی و بکار بردن و استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی

۲- تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل و تجهیزات مورد نیاز در بهره برداری از شبکه‌های فاضلاب و آموزش نحوه کاربرد صحیح وسایل به پرسنل

۳- همسو سازی دیدگاههای بهره برداری با دیدگاههای معاونت فنی و مهندسی در طراحی و اجرای پروژه‌های فاضلاب با ایجاد جلسات مشترک بین کارشناسان ذیربط و همچنین هماهنگی ایشان در موقع اجرای طرحها

۴- انجام اقدامات پیشگیرانه شامل: ۱- بازدیدهای دوره‌ای از شبکه و آدم روها به منظور شناسایی عیوب آدمروهای با عمق بیش از ۳ متر که دارای پلکان ثابت می‌باشند. ۲- انجام اقدامات برروی پلکان آدم روها دارای عیب. ۳- واکسیناسیون پرسنل در برابر انواع بیماریهای خطرناک.



۷-۴-۲-مشکل تکثیر موش و سوسک در فاضلاب‌روهای طرق مقابله با آنها

۷-۴-۲-۱-موش‌ها

کلاً سه نوع موش در ایران (به صورت شاخص) شناسائی شده اند که تحت عناوین موس موس کولوس، راتوس نروژیکوس *Rattus norregicus* (موس فاضلاب) و راتوس راتوس *rattus* می‌باشند. از آنجاییکه موش نروژی عمدتاً موش فاضلاب نامیده شده و در فاضلاب‌روها به وفور یافت می‌شود لذا خصوصیات آن تشرح می‌گردد.

مشخصات موش فاضلاب عبارتند از: بینی آن کلفت بوده و چشم و گوش آن کوچک است. بدن موش مذکور بزرگ بوده و سنگین می‌باشد و اندازه دم آن از مجموع سر و بدن کوتاه‌تر است. از زباله به عنوان غذا و از فاضلاب به عنوان آب استفاده می‌کند. از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به قدرت تولید مثل فوق العاده زیاد، داشتن حس کنگکاوی، شک و احتیاط، تمایل به زندگی اجتماعی و قوی بودن حس شامه، شنوایی و لامسه قوی اشاره کرد [۵].

۷-۴-۲-۱-۱-اهمیت بهداشتی موش مذکور

روی بدن این موش کک و هیره زندگی می‌کند که عامل ناقلین طاعون و تیفوس موشی و مسمومیت غذائی نوع سالمونلا می‌باشند. فضل‌له آنها به شدت آلوده کننده بوده و توان انتقال بیماری لپتوسپیروزیس را از طریق ادرار دارا می‌باشند و گاز گرفته آنها می‌تواند منجر به انتقال بیماری تب گاز گرفته موش (یرقان هموراژیک) شود [۵].

۷-۴-۲-۱-۲-روش‌های مقابله با مشکل موش‌ها

به طور کلی چند روش برای مقابله با تکثیر موش‌ها وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشند [۵]:

۱- **طريقه مکانيكى:** استفاده از انواع تله‌ها، سدها و حصار مهمترین طريق مکانيكى است منتها در سطح وسیع قابل استفاده نمی‌باشد.

۲- **طريقه بيولوژيک:** در این روش بیماری خاصی را در بین موش‌ها اشاعه می‌دهند و نهایتاً آنها را نابود می‌کنند و یا روش قدیمی که استفاده از سگ و گربه بوده را به کار می‌گيرند.



۳- استفاده از محیط: در این روش، اساس کنترل موادغذایی و آب (Rat proof) است به نحوی که مous ها از دسترسی به آب و غذا محروم شده و مجبور به ترک محل می شوند (درخصوص موضوع اخیر به دلیل مهیا بودن شرایط عملی نمی باشد).

۴- طریقه شیمیایی: استفاده از مous کش های معدنی، نباتی، ضد انعقادی، آلی، گازی و تدخینی از مهمترین روش های شیمیایی به شمار می رود ولی چون استفاده از سموم موجبات وارد شدن شوک به سیستم ها را به دنبال داشته و عکس العمل مous ها به دلیل هوش سرشار آنها متنوع می باشد لذا استفاده از آنها فقط در شرایط کاملاً اجباری توصیه می شود. در جدول ۳-۷ ۴-۷ سموم مورد استفاده برای مبارزه با دو نوع مous راتوس و راتوس نروژیکوس ارائه شده است.

جدول ۳-۷: جونده کشهایی که با دوز واحد علیه راتوس و راتوس نروژیکوس مصرف می شوند

[۱۱]

درصد اختلاط معمولی در طعمه مسموم	دوز خوارکی برای مسمومیت حد * (میلی گرم در کیلوگرم)	توفیق
۱/۵	۶	آنتو **
۱/۵	۱۳	اکسید ارسینو
۲	۱۵ تا ۱۳	فلوئورو استامید
۱	۱۲	* نور برومید
۰/۰۵	۱/۷	فسفر زرد
۱۰	۵۰۰	پیلز ردا سکویل **
۰/۳	***۵	فلوئورو استات سدیم
۱/۵ تا ۰/۳	۲۵	سولفات تالیم
۲/۵ تا ۱	۴۰	فسفر دوزنگ

* بر پایه تجربه روی سوشهای آزمایشگاهی راتوس نروژیکوس.

** علیه راتوس راتوس مصرف نمی شود.

*** برای راتوس راتوس ۲ میلی گرم در کیلوگرم



جدول ۷-۴: جونده کشهايي که با دوزهای متعدد برای مبارزه با موش خانگی، راتوس راتوس و راتوس نروژیکوس به کار می روند [۱۱]

دوغاز بر حسب قسمت در میلیون*			جونده کش*
راتوس نروژیکوس	راتوس راتوس	موش خانگی	
۱۰۰ تا ۵۰	۱۰۰ تا ۵۰	۲۵۰ تا ۱۲۵	دی فاسیون
۲۵۰	۵۰۰ تا ۲۵۰	۵۰۰ تا ۲۵۰	کوما فوریل پنیدون
۲۵۰ تا ۵۰	۵۰۰ تا ۲۵۰	۵۰۰ تا ۲۵۰	وارفارین

* می توان هم در طعمه خشک و هم در طعمه مایع به کار برد.

** فاکتور رقت:

۱۰۰ قسمت در میلیون (٪/۰.۰/۱۵) = یک قسمت از محلول غلیظ ٪/۰.۰/۵ در ۹ قسمت طعمه

۲۵۰ قسمت در میلیون (٪/۰.۰/۲۵) = یک قسمت از محلول غلیظ ٪/۰.۰/۵ در ۱۹ قسمت طعمه

۱۰۰ قسمت در میلیون (٪/۰.۰/۱) = یک قسمت از محلول غلیظ ٪/۰.۰/۵ در ۴۹ قسمت طعمه

۵۰ قسمت در میلیون (٪/۰.۰/۰۵) = یک قسمت از محلول غلیظ ٪/۰.۰/۵ در ۹۹ قسمت طعمه

۷-۴-۲-۲- سوسري ها

سوسري ها دسته اى از حشرات هستند که دارای قدمت تاریخی بوده و توانسته اند خود را با محیط زندگی انسان سازش دهند. بطور کلى سوسريها دارای رژيم غذائي همه چيزخوار مى باشند و به همين لحاظ امكان وفق دادن خود با شرایط محیط را دارا بوده و استعداد زندگی، رشد و تکثیر در محیطهاي مختلف و آلوده را دارند. از اينرو سيسitem بدن آنها طوري است که مى توانند به سرعت با شرایط جديد خوگرفته و حتی در مقابل سوموم نيز مقاومت نشان دهند، به اين معنى که چنانچه در چند دوره سم پاشی از يك نوع سم خاص با دز ثابت استفاده شود، اين امكان وجود دارد که در مقابل سم بكار رفته مقاوم و مصون شوند. از طرفی در اثر تماس و تغذيه از مواد آلوده در انتقال و انتشار بعضی از عوامل بيماريما نقش اساسی را دارا مى باشند.

خروج تعداد زیادی از سوسريها در فصل گرما از منافذ موجود بر روی در آدمروهايي که برای تهويه گاز درنظر گرفته شده، سبب آلودگی ساختمانها مى شوند. نحوه تکثیر آنها نيز به اين شكل است که در داخل شکافها، ترکها، سوراخها و جاهائيکه دور از دسترس و دید باشد، تخمگذاري مى کنند. در هر کيسه تخم، بطور متوسط بين ۱۴ تا ۲۴ تخم وجود دارد و معمولاً دوران رشد جنينی بين ۶ تا ۱۲ هفته بوده ولی در مکانهای گرم اين دوره به ۳ تا ۴ هفته کاهش مى يابد [۵].



۷-۴-۲-۲-۱- شناسایی سوسريها

بیشترین نوع سوسريها در شبکه های فاضلاب و منازل مسکونی را دو نمونه سوسري آلمانی و سوسري آمریکایی تشکیل می دهند که مشخصات آنها به شرح زیر است.

الف) سوسري آلماني

طول آن ۱۵-۱۰ میلی متر بوده و به رنگ قهوه اي کمرنگ است، چشم های آن درشت بوده و واجد دو آنتن شلاقی است. دو جفت بال دارد و سه جفت پا و دوره زندگی آن شامل تخم، نمف و بالغ است که کل دوره به مدت ۳-۲ ماه طول می انجامد. کپسول ها در تخمک ۵/۵ میلی متری گذاشته شده و اين کپسول به وسیله سوسك ماده حمل شده و از هر کپسول ۴۰ نوزاد بیرون می آيد، و سوسك های بالغ ۴-۲ هفته می توانند بدون آب و غذا زنده بمانند.

عمده ترین محل رشد و نمو و تکثیر آنها زیر دستشوئی، ظرفشوئی و فاضلابروها و توالت می باشد به راحتی از هر چيزی تعذیه کرده و توان ورود به هر جایی را داشته و در طول شب فعالیت کرده و از نور گریزان می باشد [۵].

ب) سوسري آمریکایی

اندازه آنها ۳۰ تا ۵۰ میلیمتر و رنگ عمومی آنها قهوه اي متمایل به قرمز است. اين نوع سوسري نسبت به خشکی مقاوم بوده و به اکثر حشره كشها مقاوم می باشد.

دو نوع ديگر سوسري نيز وجود دارد که بيشتر در محبيطهای سرد و مرطوب یافت می شوند و نوع شرقی آن به اندازه ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر و قهوه اي تيره و سياه رنگ می باشد. نوع ايتاليايی به اندازه ۳۰ تا ۳۵ میلیمتر و به رنگ قهوه اي مایل به قرمز با لكه های زرد روشن است.

۷-۴-۲-۲-۲- راههای مبارزه با سوسريها

الف) مبارزه شيميايی

استفاده از انواع سموم شيميايی از قبيل ديازينون، دورسبان، پودر اسيد يوريك، پودر سوين ۵ درصد و ساير سموم با توجه به حساسیت نوع سوسري به حشره كش و با نظر دستگاه نظارت به يکی از روشهاي زير انجام می گيرد [۵]:

**ب) سمپاشی ابقاری**

در این روش کلیه قسمتهای آلوده سم پاشی می شود بطوریکه مقدار معینی از حشره کشتهای مصرفی در واحد سطح برای مدت نسبتاً طولانی روی سطوح باقی می ماند. این روش در از بین بردن سریع سوسریها و همچنین نوزادهایی که از کیسه تخم خارج می شوند، بسیار موثر است.

پ) گردپاشی

این روش برای اماكن و سطوحی که دارای منافذ زیادی هستند، توصیه می شود و در سطوح نمناک موثر نمی باشد زیرا رطوبت اثر کشنده‌گی گردهای سمی را کاهش می دهد.

ت) طعمه مسموم

بیشتر در محلهایی که مواد غذایی از دسترس سوسریها دور است، استفاده می شود.

ث) مه پاشی

مه پاشی معمولاً برای حشراتی که با روش‌های معمولی قابل دسترسی نیستند یا مبارزه با حشرات در فضاهای باز و محوطه های بسته و بزرگ استفاده می شود. سموم مورد استفاده در این روش سم دیازینون ۶۰ درصد و سم دورسبان ۴۸ درصد رقیق شده در آب به ترتیب با غلظتهاي ۱۰ درصد و ۴۸ درصد برای مه پاشی از دستگاه موتوری قابل حمل تولید کننده مه استفاده می شود.

ج) استفاده از طعمه غیرسمی

در این روش از یک نوع خمیر که مخلوطی از مواد غذایی مورد علاقه سوسریها می باشد، استفاده می شود. مکانیسم عمل بدین شکل است که سوسریها در اثر زیاده روی در خوردن این خمیر دچار مشکل می شوند. در جدول ۵-۷ حشره کشتهای مورد استفاده برای مبارزه با سوسک خانگی ارائه شده است.



جدول ۷-۵: حشره کشهاي که معمولاً جهت مبارزه با سوسک خانگی مصرف می شوند [۱۱]

غلظت (درصد)	فرمولاسیون	حشره کش
سمپاشی ۱، طعمه ۲	سمپاشی - طعمه	OMS - ۳۳
سمپاشی ۲ تا ۳، طعمه ۶	سمپاشی - طعمه	کلدین
سمپاشی ۰/۵ تا ۱ *، گردپاشی ۲/۵ **	سمپاشی - گردپاشی	دیازینون
سمپاشی ۰/۵ طعمه ۱/۹	سمپاشی - طعمه	دی کلرو وس
سمپاشی ۰/۵، گردپاشی ۱ ** ۰/۵	سمپاشی - گردپاشی	دیلدرین
** ۳	سمپاشی	دورسبان
۰/۱۲۵	سمپاشی	فن تیون
۵	طعمه	کپون
	سمپاشی - گردپاشی	مالاتیون

* غلظتهاي بيشتر از آنچه ذكر شده فقط باید توسط کارمندان مجرب و يا مأموران دفع آفات به کار رود.

** فقط توسط مأمورین آفات

۴-۲-۳-۲-۱-۷- نحوه سمپاشی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی

(الف) شستشوی شبکه و آدمروها قبل از عملیات سمپاشی

به منظور اينكه بتوان حداکثر تاثيرگذاري توسط سم را ايجاد کنيم، لازم است ابتدا شبکه را از آلودگيهای و کثافات و موادی که مصرف غذایي سوسریها قرار می گيرد، پاک کنيم، ضمن اينكه به علت وجود گازهای موجود در شبکه نيز تاثيرگذاري سم کمتر خواهد شد. از طرفی با عمل شستشوی آدمروها در شبکه ضمن تميز شدن دیواره و کف آدمروها، امکان شستشو و جابجایی کيسه های تخم و ازبين رفتن آنها نيز فراهم می شود [۵].

ب) سمپاشی

با توجه به اين که برای ازبين بردن سوسریها روشهای متعددی وجود دارد، لذا بایستی روش مبارزه مشخص شود. سپس نسبت به تهیه لوازم و تجهیزات و مواد مورد نیاز اقدام نموده و طبق دستورالعمل مورد استفاده برای سموم و سایر مواد اقدام لازم به عمل آيد. لازم به ذکر است که هر سم طبق توصیه سازنده بایستی در همان درصدی که مشخص نموده است با آب و يا مواد ديگر به شکل محلول درآمده و بکار رود. در ضمن جهت جلوگیری از مصون شدن سوسریها به دز سم بکار رفته، بعد از چند دوره سمپاشی دز بالاتری مورد استفاده واقع شود يا در اثر مشاهده کاهش اثر سمپاشی، نوع سم عوض شود.



قبل از عمل سمپاشی مقطعي از جدار آدمرو را درنظر گرفته و به صورت شمارش یا تخمین تعداد سوسريها در آن مقطع شمارش می شود. بعد از سمپاشی نيز مجدداً عمل شمارش را تكرار نموده و به اين ترتيب درصد تاثيرگذاري سم محاسبه خواهد شد. درصد تاثيرگذاري سم به طريق زير محاسبه می شود [۵]:

$$\frac{a-c}{a} \times 100 = \text{درصد تاثيرگذاري}$$

a: تعداد سوسريها قبل از سمپاشی

b: تعداد سوسريها قبل از سمپاشی

پ) تعیین فاصله زمانی بین سمپاشی نوبت اول و دوم

با توجه به اينکه دوره رشد جنيني تخمها بين ۶ تا ۱۲ هفته و در مناطق گرم بين ۳ تا ۴ هفته مibashad، لذا بر اساس شرایط محیطي و تجربه لازم است تخمیني برای دوره رشد جنيني انجام شود تا متعاقب آن عملیات سمپاشی برای مرحله دوم و ازبين بردن نوزادان از تخم خارج شده، انجام شود چراكه تقریباً تمام سموم هیچگونه تاثیری بر روی کيسه های تخم نداشته و تخمها پس از طی دوره رشد باز شده و نوزادان سوسريها در محیط شروع به رشد و تکثیر خواهند پرداخت [۵].

توجه: با توجه به آلوده بودن شبکه و آدمروها و همچنین امكان آلوده شدن وسائل و تجهیزات و محیط با مواد آلوده و سم و انتقال آلودگی و امراض و بیماریها از طریق دستها، لباس، تنفس و غیره، داشتن پوشش مناسب و استفاده از ماسکها دارای فیلتر گرد و غبار ضروری است.

۷-۴-۳- سولفید هیدروژن (H_2S)

با توجه به اهمیت اين گاز در شبکه های فاضلاب و خطروناک بودن آن برای انسان که حتی در برخی موارد به علت عدم آگاهی از خطر آن موجب مرگ کارگران به هنگام ورود بدون وسائل ایمنی به فاضلابرو شده است، لازم است اطلاعاتی درمورد اين گاز ارائه و از خطرات و روش‌های ایمنی مقابله با آن آشنائی حاصل شود.

اولین مولد بوکه باید شناسائی و کنترل شود سولفید هیدروژن می باشد و بطور کلي فرض را بر اين می گذارند که وقتی بوی حاصل از سولفید هیدروژن حذف شود بوی ناشی از سایر ترکیبات

(کاداورین، ایندول، مرکاپتان، اسکاتول) نیز حذف و یا به مقدار زیادی کنترل می‌شوند، بنابراین ارزیابی مقدار انتشار سولفید نیدورژن بیانگر بروز مشکل می‌باشد و به صورت زیر انجام می‌گیرد [۲] و [۹]:

- ۱- توسط آجرهای آغشته به استات سرب که این روش عموماً منحصر به تصفیه خانه‌ها می‌باشد و این آجرها به شکل شبکه‌ای اطراف تصفیه خانه و یا واحدهای تصفیه قرار می‌گیرند، آجرها بصورت روزانه و یا هفتگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بر حسب میزان رنگ آنها که از سفید یا زرد تا قهوه‌ای رoshn و تیره و بالاخره سیاه رنگ متغیر است میزان H_2S موجود درهوا تغییر می‌نماید و از این طریق می‌توان بصورت تجربی میزان گاز موجود را تخمین زد.
 - ۲- توسط کاغذهای صافی آغشته شده به استات سرب که می‌توان از آن در شبکه یا آدم روها استفاده نمود. در این خصوص نیز رنگ کاغذ در مجاورت سولفید هیدروژن از سفید تا قهوه‌ای رoshn و بالاخره سیاه رنگ به نسبت میزان گاز H_2S موجود درهوا تغییر می‌نماید و از این طریق می‌توان بصورت تجربی میزان گاز موجود را تخمین زد.
 - ۳- توسط دتکتورهای سولفید نیدورژن یا نمونه برداری از هوا انواع متعددی از این وسایل موجود می‌باشد که بطور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود:
 - الف) نوع نوار باریک که آغشته به استات سرب می‌باشد که بطور مداوم جریان هوا را به داخل نوار باریک می‌کشاند و تغییر رنگ در نوار باریک با غلظت H_2S در ارتباط می‌باشد و قابلیت انتقال نور از لکه رنگی بطور اتوماتیک بعنوان غلظت H_2S ثبت می‌گردد.
 - ب) نوع اتوماتیک با مواد شیمیائی رنگی مرتبط.
 - ج) نوع الکتریکی حالت جامد باسلولهای حساس.
- انتخاب واحدهای فوق به منظور پایش یا کنترل فرآیندهای تصفیه باید براساس مقدار تشخیص مؤثر اولیه و زمان نگهداری موردنیاز برای بهره برداری صحیح صورت گیرد و به منظور کنترل بو و اهداف پایش در تصفیه فاضلاب واحد نمونه برداری از H_2S هوا باید قادر باشد غلظت را تا حد ۱ پی‌پی ام مشخص کند. واحدهای آجرهای استات سرب بطور موفقیت آمیزی در تشخیص شرایط و زمان نگهداری مؤثر بکار رفته و به تعداد زیادی وسایل اضافی به منظور حل مسئله پایش بو مورد نیاز می‌باشد [۹].



۴-۳-۱- خصوصیات کلی سولفید هیدروژن

- H_2S یک گاز سمی و زیان آور می باشد و سمیت آن با اسید سیانیدریک قابل مقایسه است که در سیستم های تصفیه فاضلاب تولید و موجب فساد می گردد و عامل اصلی مولد بو در فاضلاب است، غلظت آن در حد خیلی پائین باید حفظ شود (کمتر از ۱ پی پی ام)
- H_2S در غلظت های بالا کشنده است و کارگران شبکه های فاضلاب به تعداد زیادی زندگی خود را در اثر استنشاق این گاز از دست داده اند و مرگ در اثر استنشاق غلظتی در حدود ۲۰۰۰ پی پی ام در ظرف مدت چند دقیقه بوده است.
- H_2S بوی تخم مرغ گندیده می دهد که غیر قابل تحمل می باشد.
- H_2S با رطوبت موجود در هوا یا آب ترکیب و اسید سولفوریک تولید می کند و می تواند ساختمان بتن را تخریب کند.
- H_2S در غلظت $4/3$ درصد حجمی در اتمسفر منفجر می گردد.
- بوی کلی مشخصات H_2S از سایر ترکیبات مولد بو متفاوت می باشد و درهوا به مقدار زیادی پخش و منتشر میشود و بنابراین در مسافت زیادی وجود دارد. ممکن است از فواصل بسیار دور از محل تولید به جای دیگر انتقال یابد و از یک محل غیرهمنتظره خارج شود و جریان انتشار آن بصورت جریان آرام می باشد.
- بوی حاصل از H_2S در فاصله بیش از شش مایلی منبع تولید با غلظتی در حد ۱۰ تا ۱۲ پی پی ام و عرض 30 الی 70 متری احساس شده است. H_2S خصوصیات زیان آور دیگری نیز دارد. پس از مدت کوتاهی این گاز درخون اکسید شده و به ترکیباتی که از نظر داروشناسی بی اثر هستند مانند سولفات و تیوسولفات تبدیل می شود، ولیکن موقعی که مقدار جذب شده در خون از حدی که بتواند به سرعت اکسید شود، بگذرد، مسمومیتهای سیستمیک اتفاق می افتد. در این موارد، اثرات عمده روی سلسله اعصاب ظاهر شده و پس از مدت کوتاهی کند شدن تنفس ظاهر می شود و بلا فاصله فلج دستگاه تنفسی اتفاق می افتد. اگر در چند دقیقه اول مسموم به هوا آزاد انتقال و تنفس مصنوعی داده نشود، مرگ حتمی است. در غلظتهاهی بالا بیهوشی و غش در چند ثانیه اتفاق می افتد و به این دلیل نیز افراد زیادی برای نجات جان مسموم جان خود را باخته اند. در این گونه



موارد، خود داری کردن از تنفس برای مدت کوتاهی ممکن است شخص را از خطر برهاند و حال آنکه استنشاق به فوریت باعث بیهوشی خواهد شد. همچنین در مدت بسیار کوتاهی اعصاب بویایی کارگرانی که در محل حضور دارند را فلج می کند، بطوریکه H_2S را توسط بو کردن نمی توان تشخیص داد و بهمین دلیل H_2S در مناطقی که سیستم تهویه مناسبی ندارند خطرناک است [۹].

۲-۳-۴-۷- اثرات بیولوژیکی

هیدروژن سولفید گازی است التهاب آور و تماس با غلظتهای بین ۷۰۰ تا ۷۰ پی پی ام ممکن است مخاطهای چشم و دستگاه تنفسی را تحریک کند. ورم ریه و عفونت در مقابل تماسهای طولانی در غلظتهای ۲۵۰ تا ۶۰۰ پی پی ام حاصل می شود. اینگونه تماسها ایجاد سردرد، گیجی، تحریکات عصبی، تهوع و یا ناراحتیهای معده‌ی - روده‌ای و همچنین احساس درد در بینی، گلو و همچنین سرفه می کند. از اثرات مزمن این گاز تحریکات و التهاب چشم است که تولید کنژکتیویت کرده و بسته به شدت تماس از ۵۰ تا ۳۰۰ پی پی ام باعث خارش، سوزش، احساس شن در چشم، تورم زیاد، کدورت قرنیه، تخریب لایه اپیتلیال و بالاخره تاری چشم می شود و این افراد در مقابل نور در چشم خود احساس درد شدید خواهند کرد [۹].

۳-۳-۴-۷- جذب و دفع

بطور کلی، جذب هیدروژن سولفید منحصرًا از طریق دستگاه تنفسی است. جذب از طریق پوست نیز امکان پذیر است، ولی به مقدار بسیار جزئی که باعث رنگ پوست می شود. موقعی که گاز هیدروژن سولفید آزاد در خون وجود داشته باشد، مقداری از آن از طریق بازدم دفع می شود که می توان آنرا از بوی مخصوص تشخیص داد. قسمت اعظم این گاز از راه ادارا بصورت سولفات و مقدار کمی بصورت سولفور دفع می شود.

۴-۳-۴-۷- بو و خواص خبرکنندگی

هر چند که بوی خاص این گاز در غلظتها بی‌کمتر از ۲۵ پی پی ام قابل تشخیص است، اما در ۳۰ پی پی ام بوضوح حس می شود. در حد ۳۰ تا ۵۰ پی پی ام مشمئز کننده و تا حدودی شدید است، ولی در غلظتها بالاتر شدید نمی شود و در بالاتر از ۲۰۰ پی پی ام تا حدی کمتر نامطبوع



بنظر می‌رسد. اینگونه احساس بو با استنشاق مداوم آن بستگی داشته و ممکن است به سرعت حس بویایی را خسته کند.

در غلظت ۵۰ پی‌پی ام بوی هیدروژن سولفید در هوا محسوس می‌باشد و به راحتی قابل تشخیص است و غلظت ۲ پی‌پی ام آن بی‌ضرر بوده و حد اپتیمی برای کنترل H_2S در فاضلاب می‌باشد و سایر اثرات آن به شرح ذیل می‌باشد.

در ۱۰ پی‌پی ام تحریک چشم شروع می‌شود.

در ۳۰ پی‌پی ام بوی ناخوشایند تخم مرغ گندیده شروع می‌شود.

در ۱۰۰ پی‌پی ام سرفه و از دست دادن حس بویایی بعد از ۲ تا ۱۵ دقیقه استنشاق رخ می‌دهد. در ۲۰۰ تا ۳۰۰ پی‌پی ام قرمزی چشمها و از دست دادن سریع حس بویایی و تحریک دستگاه تنفس رخ می‌دهد.

۵۰۰ تا ۷۰۰ پی‌پی ام بیهوشی و احتمالاً مرگ بعد از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه استنشاق رخ می‌دهد.

۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بیهوشی سریع و توقف تنفس رخ می‌دهد.

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بیهوشی فوری و مرگ در مدت چند دقیقه اتفاق خواهد افتاد.

۴۳۰۰۰ پی‌پی ام انفجار رخ می‌دهد.

۷-۴-۳-۵- تولید سولفید هیدروژن در لوله اصلی

بخوبی مشخص شده که لوله‌های بسیار بزرگی که فاضلاب از آنها عبور می‌کنند بطور کامل بی‌هوایی می‌باشند (مانند جریان در لوله‌های بزرگ اصلی) و مقدار قابل توجهی از سولفید در جریان از دیواره‌ها بوجود می‌آید و اگر تمام سولفید در جریان بوجود آید غلظت سولفید خروجی از لوله متناسب با زمان ماندن آن می‌باشد و به قطره لوله نیز بستگی دارد.

براساس نتایج بدست آمده لوله‌های کوچکتر سولفید بیشتری در مقایسه با لوله‌های بزرگ‌تر تولید می‌کنند. مثلاً لوله‌ای با قطر 0.34 اینچ، 14 میلی‌گرم در لیتر سولفیدهیدروژن در ساعت تولید می‌کند. در حالیکه لوله 96 اینچی و 144 اینچی، 0.75 میلی‌گرم در لیتر در ساعت سولفیدهیدروژن تولید می‌کنند.



۶-۳-۴-۷- کنترل بو توسط کلر

در مورد کاربرد گسترده کلر برای کنترل بو شواهد خوبی در دسترس می باشد و این کار با استفاده از مصرف زیاد کلر در فاضلابرو بعنوان پیش کلرزنی صورت می گیرد. این کار در لوس آنجلس و کالیفرنیا در سالهای ۱۹۳۵ و ۱۹۳۱ توسط اداره بهداشت انجام شده است. زیرا این دو منطقه براساس تجربیات ۴۰ سال گذشته بدترین سیستم جمع آوری فاضلاب را داشته بطوریکه بدليل تولید سولفیدهیدروژن اضافی در فاضلاب از بکارگیری تصفیه شیمیائی پرهیز می شد. کلرزنی زیاد در فاضلابرو معمولاً درایستگاههای پمپاژ که فضا برای ایجاد یک تشکیلات سالم فراهم است عملی میگردد. جهت جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از کاربرد کلر می توان از زاج سبز برای کنترل سولفیدهیدروژن که بطور قابل ملاحظه ای خطر را کاهش می دهد، استفاده کرد. هر چند با این روش سولفید هیدروژن را نمی توان از حد ۱ میلی گرم در لیتر بیشتر کنترل کرد، ولی در عوض سولفید هیدروژن بطور کامل توسط کلر تخریب می گردد و دو امکان در این مورد وجود دارد:

- تمیز کردن دیواره فاضلابروها از لجن با افزایش pH از طریق استفاده از سود
- تزریق هوا بداخل خط جریان لوله اصلی

۷-۳-۴-۷- نقش کلر

همیشه به قابلیت کلر در کنترل و حذف بو نمی توان اعتماد کرد، ولی کلر بطور کلی جوابگوی مشکلات می باشد و می تواند:

- ۱) باکتریهایی که سولفات را به H_2S و مواد آلی را به CO_2 تبدیل می کنند، را تخریب کند.
- ۲) از رشد لایه لجن در فاضلابروها که یک فاکتور مهم در تولید H_2S می باشد، جلوگیری کند و یا مانع رشد آنها شود.
- ۳) در محل کاربرد، H_2S را فوراً از بین می برد.
- ۴) فاضلاب را به حالت تازه نگهداشته و مانع ایجاد حالت تعفن که منجر به تولید H_2S و سایر مشکلات مربوط به تعفن می گردد، می شود. این مورد احتمالاً مهمترین نقش کلرور می باشد. سایر روشها از قبیل تزریق هوا یا اکسیژن، پرکسید نیدروژن و پرمنگنات پتابسیم نیز این توانایی کلر را دارند [۶ و ۹].



۷-۵- بازرسی و آزمایش فاضلاب‌روها

اولویت اول در مدیریت شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه در شرایط اضطراری، داشتن توانایی در انجام اقدامات صحیح است. برای این کار لازم است یک مرکز راهبری و نگهداری در شرایط اضطراری در نظر گرفته شود. همچنین تعداد افراد مورد نیاز با توجه به خدمات وارد و شیفت کاری توسط همین مرکز تعیین خواهد شد. این مرکز باید با ستاد بحران شهر در تماس باشد.

به منظور بررسی عملکرد صحیح شبکه جمع آوری فاضلاب، لازم است گروه راهبری و نگهداری شبکه به طور مرتباً شرایط سیستم جمع آوری را کنترل کنند. بازرسی و آزمایش دو وسیله هستند که برای انجام پایش شبکه مفیدند. منظور از بررسی شبکه تامین اهداف زیر است [۱۲ و ۲]:

- تشخیص مشکلات سیستم جمع آوری
- تعیین محل دارای مشکل
- ارزیابی میزان و شدت مشکل
- تعمیر و بازسازی مشکل
- تهیه گزارش کامل از مشکل مربوطه

۷-۵-۱- بازرسی سطحی

در این مرحله از سطح خیابان و به صورت چشمی از شبکه جمع آوری بازرسی می‌شود. گروه بازرسی لوله‌های آب گرفته، شکستگی‌های روی سطح زمین و در امتداد خط فاضلاب، میزان خسارت وارد به لوله یا آدم را بررسی می‌کنند.

۷-۵-۲- بازرسی از طریق آدمروها

یک بخش مهم سیستم جمع آوری فاضلاب آدم روها هستند که به بازرسی مستمر نیاز دارند تا نقص‌های آن مشخص شود. منظور از این بازدید تامین اهداف زیر است [۱۲]:

- کنترل گرفتگی‌ها، اجسام شناور موجود در خط یا آدم روها، تجمع چربی و روغن وغیره.
- پاکسازی سطح دریچه‌های آدم رو در صورت مدفون شدن.



- کنترل سالم بودن ساختمان آدم روها (عدم وجود شکاف و شکستگی در آن)

۳-۵-۷- بازرسی فاضلابرو

برای بازرسازی خطوط انتقال فاضلاب می توان به صورت چشمی یا به طور دقیق از دوربین های مدار بسته کمک گرفت.

بازرسی چشمی در لوله هایی با قطر بزرگ (۱۰۰ سانتی متر و بالاتر) برای تشخیص شکافها، محل اتصالات، گرفتگی و غیره امکان پذیر است. در این مورد باید مقررات ایمنی به شدت رعایت شود. بازرس ها می توانند برای ثبت نواقص از دوربین دستی یا شکل در گزارش استفاده کنند. با دوربین های مدار بسته می توان اطلاعات کامل تر و دقیق تری از شرایط داخلی لوله هایی با قطر ۱۰ سانتی متر آورد. دوربین مدار بسته قابلیت فروانی در بازرسی لوله هایی حتی با قطر ۲۰ سانتی متر دارند. شایان ذکر است در این روش، کارکنان باید از توانایی و مهارت کافی برای انجام صحیح این کار و تفسیر اطلاعات داشته باشند [۱۲ و ۲].

۴-۵-۷- انجام آزمایش روی لوله ها

انجام آزمایش یکی از روشهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در برنامه راهبری و نگهداری فاضلابرو ها می باشد. از این روش می توان نشتی لوله های فاضلاب را نیز تشخیص داد. یکی از روشهای برای آزمایش لوله ها استفاده از دود است [۱۲].


۴-۵-۱- آزمایش دود

در این روش، بخشی از شبکه انتخاب و آدم روهای ابتدایی و انتهایی مسدود می شود. سپس از طریق یک دستگاه دمنده دود به درون فاضلابرو دمیده می شود. در صورت وجود هرگونه شکافی با خارج شدن دود، محل آن مشخص خواهد شد (شکل ۷-۸). تجهیزات مورد استفاده در این روش عبارتند از:

- واحد دمنده دود که معمولاً یک موتور گازوئیلی است.
- مسدود کننده های لوله



- بمبهای دودزا که در ظرفیت های ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای موجود می باشد.
- تعداد افراد گروه شامل ۵ نفر است که یکی از آنها مسئول دستگاه و چهار نفر دیگر به عنوان ناظر خواهند بود.



شکل ۷-۸: لوازم انجام آزمایش دود و تشخیص محلهای دارای مشکل

۷-۶- نگهداری فاضلاب‌برو ها

نگهداری از شبکه جمع آوری فاضلاب به دو مرحله پیشگیرانه و تعمیر تقسیم می شود. در مرحله پیشگیرانه، بازرسی سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تعیین نقاط دارای ضعف و مشکل صورت می گیرد. این مرحله می تواند راهنمایی در تعیین نوع، شدت و میزان




عملیاتی مورد نیاز در صورت وقوع حادثه یا شرایط اضطراری باشد تا تدبیر لازم در مورد آنها اجرا شود.


در مرحله تعمیر به اقدامات سریع نیاز است. صدمات شبکه جمع آوری فاضلاب ممکن است شامل ریختن فاضلاب رو، انسداد ناشی از اجسام خارجی و غیره باشد. در مجموع، هر چه مرحله پیشگرانه کاملتر و دقیق تر انجام شود، اقدامات مورد نیاز در مورد مرحله تعمیر کمتر خواهد بود. روش های پیشنهادی برای تمیز کردن انسدادها بستگی به ماهیت و علل مشکل دارد. ابتدا لازم است علل تمامی انسدادها در فاضلاب رو، قطر لوله و تجهیزات احتمالی لازم برای رفع انسداد مشخص شود. رفع انسداد را می توان به روش هیدرولیکی یا مکانیکی انجام داد. در روش هیدرولیکی تمیز کردن فاضلاب رو با کمک فشار آب انجام می شود، در حالیکه در روش مکانیکی از وسایل برنده، فشار دهنده یا سایر وسایل استفاده می شود [۱۲].

۱-۶-۷- روش توپی

دراین روش به توپی هایی با اندازه های مختلف برای لوله هایی با قطرهای مختلف، کابل، قرقره، منبع آب و پمپ نیاز است (شکل ۹-۷). دراین روش از فشار برای راندن سریع جریان آب در اطراف توپی استفاده می شود. در زدایش مقادیر زیاد شن، ماسه، خاک و چربی از فاضلاب روها بسیار موثر است. اندازه توپی ها از ۱۵ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر متغیر است. در فاضلاب روها بی که اتصالاتی خوبی ندارند، توپی ها ممکن است گیر کنند. در شکل ۱۰ نحوه تمیز کردن فاضلاب رو با این روش نشان داده شده است.




شکل ۷-۹: انواع توپی مورد استفاده برای تمیز کردن فاضلاب رو



شکل ۷-۱۰: نحوه تمیز کردن فاضلاب رو با استفاده از توپی

۷-۶-۲-۲- روش میله ای

وسیله مورد استفاده در این روش ممکن است با کمک ماشین یا به طور دستی بکار رود. در حالت ماشینی یک نیروی پیچشی به میله متصل به کامیون وارد شده و میله در خط لوله حرکت می کند و اجسام متصل شده به انتهای میله خارج می شوند. این روش، روش مناسبی برای باز کردن انسداد در شرایط اضطراریست. این روش برای لوله هایی تا قطر ۳۰۰ میلیمتر موثرer است و همچنین می توان برای پاکسازی تجمع شن و ماسه و خاک به کار برد.



شکل ۱۱-۷: انواع میله مورد استفاده و دستگاه محرک در رفع انسداد فاضلاب رو

۳-۶-۳- روش فلاش


این روش، یک روش هیدرولیکی موثری است که در نقطه بالا دستی محل انسداد ناشی از جریان کم فاضلاب و رسوبات جمع شده، بکار می رود. در حال حاضر به علت تولید وسایل جدیدتری نظیر تمیز کننده های، این روش کاربرد کمتری دارد. در این روش معمولاً از شیرهای آتش نشانی (در صورت دسترسی و سالم ماندن) یا از تانک آب برای ایجاد جریان آب پرفشار استفاده می شود.



این روش برای زدایش اجسام شناور و تا حدودی شن و ماسه مفید است. توصیه می شود این روش در کنار روش‌های مکانیکی نظیر روش میله ای بکار گرفته شود. استفاده از آن برای پاکسازی مقادیر زیاد شن و ماسه یا در مناطق دارای شیب زیاد مناسب نیست.

۴-۶-۷ روش جت آب

در این روش جریان آب با سرعت خیلی بالا درون فاضلابرو ایجاد می شود. تجهیزات مورد نیاز برای این روش شامل یک کامیون تانکردار (برای تامین آب) شیلنگ، وسایل گیرنده اجسام شناور و تانک جمع آوری زائدات می باشد. این روشها برای مناطقی با شیب کم و مسطح بسیار موثر است. کارآیی روش با افزایش قطر فاضلابرو کم می شود (شکل ۱۲-۷).




شکل ۱۲-۷: روش جت آب برای شستشوی فاضلابرو

۵-۶-۷ کایت‌ها، کیسه‌ها، لاستیک‌ها و پلی پیگزها

از این وسایل بیشتر در فاضلابروهای دارای قطر زیاد استفاده می شود که عملکردشان نظیر روش توپی است. تجهیزات ابتدایی مورد نیاز شامل کامیون تانکر آب، تانک جمع آوری زائدات و ماشین محرکه است. در واقع در این روشها لبه های محکم کیسه‌ها و کایت‌ها موجب عمل شستشو می شود. شکل کایت موجب حرکت جت آب به طرف جلو و شستشوی فاضلابرو می شود. در حالت استفاده از لاستیک، از یک لاستیک با قطر تقریباً ۵ سانتی متر کوچکتر از قطر لوله استفاده می شود که موجب ایجاد فشار آب برابر $6/0$ متر یا بیشتر خواهد شد. از پلی پیگزها در



فاضلاب‌روهای دارای قطر بسیار بزرگ استفاده می‌شود. این وسیله با نیروی آب پشت خود به طرف جلو حرکت می‌کند (شکل ۷-۱۳).



۸۰۱۶۸-۰۸۹

شکل ۷-۱۳: انواع پلی پیگز مورد استفاده برای شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب

۷-۷-۱- نگهداری سایر بخش‌های فاضلاب‌رو

سیفونها، سازه‌های انحراف جریان، سازه‌های تقسیم جریان، سازه‌های تهویه و دریچه‌ها از بخش‌های در شبکه جمع آوری فاضلاب محسوب می‌شوند که بسته به ویژگی‌های توپوگرافی محل یا برآورد نیاز خاصی، ساخته می‌شوند [۱۲].

۷-۷-۱-۱- سیفونها

هدف از تعبیه سیفون انتقال جریان از زیر یک مانع نظیر بزرگراه و بازیابی انرژی مستعمل شده پس از عبور از مانع است. مشکلات احتمالی نگهداری سیفونها، گرفتگی و تولید H_2S است. با بازرسی منظم و شستشو منظم از برطرف شدن گرفتگی اطمینان حاصل می‌شود. شستشوی سیفون را می‌توان به یکی از روش‌های زیر انجام داد:

الف) روش توبی

ب) روش میله‌ای